STEP1 本製品を接続する
STEP2 本製品を設定する

はじめに

設定用端末のIPアドレスを本装置のLAN側ポートに接続可能なIPアドレスに設定します。
例 IPアドレス 192.168.1.10
サブネットマスク 255.255.255.0

STEP1 本製品を接続する

1. ルーター等、上位ネットワークの機器を接続します。
2. 設定用の端末を接続します。

SecurePOPCHAT III/HyperPOPCHATIII



MicroPOPCHAT II



接続構成例



※他の構成事例が「POPCHAT構成例」資料に記載されています。

STEP2 本製品を設定する

1. 管理画面へのログイン

設定用端末からWebブラウザで管理画面にログインします。

管理画面のURL http://192.168.1.254:888
管理者ID/パスワード admin / xdmZph58

Copyright 2017 POPCHAT, Inc. All Rights Reserved.

2. ネットワーク設定

WAN/LANインターフェースのIPアドレス設定を行ないます。



初期設定値
IPアドレス192.168.8.254　サブネットマスク 255.255.255.0

3. DHCP設定

POPCHATを経由して通信を行なう端末へ割り当てるIPアドレスを設定します。



初期設定値　192.168.1.1~192.168.1.253

4. 基本接続設定

端末の認証方式や認証時間の設定を行ないます。



【認証方式】
「ベーシック認証」
　ブラウザ起動時に認証画面が表示され、画面内の接続開始ボタンを押下する ことで、インターネット接続が可能になる方式
「フリー認証」
　認証画面が表示されずにインターネット接続が可能になる方式(POPCHATが利用者端末の接続を確認すると自動的に認証します)
「アクセスID認証」
　ブラウザ起動時にパスワード入力を求められる認証画面が表示され、アクセスIDを入力することでインターネット接続が可能になる方式
「@Cloudサービス認証」
　クラウドとの連携によって、外部の認証サーバで認証することでインターネット接続が可能になる方式（※Cloudサービス認証は別途オプション契約が必要です）
「Radius認証」
　ブラウザ起動時にIDとパスワード入力を求められる認証画面が表示され、Radiusサーバで登録されているIDとパスワードを入力することでインターネット接続が可能になる方式

各項目の詳細、他の設定に関しましては、POPCHAT製品マニュアルをご参照下さい

Copyright 2017 POPCHAT, Inc. All Rights Reserved.